



B A N D E J A C A B L E S L I F T

P A S O S

Le recomendamos instalar la bandeja de cables previo a colocar su mesada en el escritorio.

Utilizar la llave Allen incluida en el kit de la bandeja de cables, fijar los tornillos chicos (B3) por debajo de la bandeja (B1) y enroscarlos en los soportes de la bandeja (B2) como se indica en el esquema. Luego, los dos tornillos largos se enrosca en cada agujero superior de los soportes de la bandeja (B2) y se utilizan para fijarse a la estructura firmemente.

